

# Светодиодный настольный светильник TL-219

# Руководство по эксплуатации

#### Назначение

Благодарим Вас за выбор настольных светильников марки ARTSTYLE! Уверены, что наша продукция будет радовать Вас безупречной работой в течение долгого срока. Перед началом использования ознакомьтесь, пожалуйста, с основными правилами эксплуатации излелия.


Светильники серии TL-219 являются светотехническими устройствами, предназначенными для настольного

#### Особенности

- Корпус с кожаной фактурой;
- 3 уровня яркости;
- Стильный дизайн с гибкой стойкой;
- ЖК-дисплей высокой чёткости;
- Управление яркостью экрана;
- Часы, календарь, термометр и будильник;
- Сенсорное управление;
- Работа от USB.

#### Подготовка к работе

Выньте светильник из упаковки, визуально убедитесь в его исправности, подключите к сети переменного тока 220 В с помощью адаптера, входящего в комплект (рис. 1).



# Управление освещением

Управление осуществляется с помощью сенсорных кнопок на панели светильника (рис. 2). С помощью сенсорной кнопки на задней поверхности светильника вы можете настроить нужную яркость экрана (4 уровня).




Рис. 2

# Настройка часов, календаря и будильника

- Настройка времени и даты.
  В обычном режиме нажмите кнопку «SET», чтобы перейти в режим настройки (рис. 3). Повторное нажатие кнопки «SET» переводит настройку на следующий уровень в следующем порядке: часы-минуты-год-месяц-день.
- С помощью кнопок «UP» и «DOWN» выбирайте нужные цифры.
- Нажатие кнопки «MODE» (М) в режиме настройки, либо ненажатие на любые кнопки в течение 1 минуты автоматически выводит из режима настройки.
- В нормальном режиме нажатие кнопки «UP» позволяет выбирать формат отображения времени 12 ч или 24 ч.

# Режим будильника

- В нормальном режиме нажмите кнопку «MODE» (М), чтобы перейти в режим будильника.
- Нажмите кнопку «SET», чтобы перейти в режим настройки. Повторное нажатие кнопки «SET» переключает настройки в следующей последовательности: часы-минуты-пауза-мелодия-выход.
- В режиме будильника с помощью кнопок «UP» и «DOWN» переключайте режимы: будильник вкл.– пауза вкл. – будильник выкл. – пауза выкл.
- Будильник звенит в течение 1 минуты, затем длится пауза, затем снова звенит будильник. Нажатие любой кнопки отключает светильник.

#### Термометр

В нормальном режиме с помощью кнопки «DOWN» выбирайте формат температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта.

M
∨ ∧ S M
DOWN UP SET MODE


Рис. 3

# Замена батареи



### Регулировка светильника

Вы можете управлять направлением света, благодаря гибкой регулировке светильника. Настраивайте удобный для Вас угол освещения в соответствии с указаниями на рисунке.



#### Технические параметры

. с
Напряжение питания светильника5 В (DC)
Потребляемая мощность ≤ 6 Вт
Цветовая температура5 500 K
Коэффициент цветопередачи, CRI≥ 80
Средний срок службы30 000 ч
Материал корпусапластик + каучук
Степень защиты от внешних воздействий IP20
Рабочая температура окружающей среды0+40 °C
Габаритные размеры светильника300 × 250 × 65 мм

#### Комплект поставки

Светильник	1 шт.
Блок питания (100240 B / 5 B, 1.0 A)	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.



• Светильник предназначен для использования

• Допустим нагрев верхней поверхности светиль-

• Во избежание травм не направляйте включен-

ный светильник в глаза себе и окружающим.

Запрещается вскрывать корпус светильника.

• Светильник следует использовать исключи-

тельно с блоком питания, поставляемым в

• Не допускается попадание внутрь воды и

шенной температуры и влажности.

• Не допускается эксплуатация в условиях повы-

• Не допускается эксплуатация во взрывоопас-

ВНИМАНИЕ!

комплекте.

ной среде

других жидкостей.

внутри помещений.

ника в процессе работы

# Светодиодный настольный светильник TL-219

#### Информация об изготовителе

Сделано в Китае

Производитель: Ютренд Текнолоджи, Гонконг, Коулунбэй, Шеунг Юет роад, 19

Импортер / Организация, уполномоченная принимать претензии покупателей в России: ООО «Лайтинг Партнерс», 125057, г. Москва, Ленинградский пр., 63, эт. 5, каб. 29. Тел.: +7 495 798-95-85

Представитель в РБ: ООО «Кристаллайт», Минская обл., Минский р-н, аг. Ратомка, ул. Минская, 10Б, 9-2

artstyle-lamp.com

### Дата производства

Указана на стикере светильника в виде номера партии, состоящего из буквенно-цифрового кода, в котором первые 3 символа обозначают номер партии, 4-й и 5-й символ — месяц, 6-й и 7-й — год производства. Например, номер В010616 означает, что светильник входит в партию В01 и был выпущен в июне 2016 г.

#### Сертификация

Светильник соответствует всем нормам и техничес ким требованиям EAC, в том числе TP TC 004/2011 и 020/2011.

# Хранение продукции

Хранить при температуре -25...+40 °C и относительной влажности не более 85%.

# Руководство по эксплуатации

### Утилизация и охрана окружающей среды

Материалы с символом С следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом Д. Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

#### Гарантия

- Срок гарантии 2 года.
- Замена вышедшего из строя светильника производится по месту продажи при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона.
- Светильник не подлежит гарантийному обслуживанию в случаях:
- некорректного заполнения гарантийного талона;
- нарушения правил эксплуатации;
- наличия механических повреждений и следов вскрытия корпуса;
- наличия повреждений, вызванных попаданием посторнних предметов, жидкостей, веществ и т.п.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию продукции, не влияющих на ее потребительские свойства и характеристики, без уведомления.



# Гарантийный талон

Наименование / модель
Номер партии
почер партии
Место продажи
Дата продажи
дата продами
Штамп магазина и подпись продавца